

ART. 80

COPERTA ANTIFIAMMA

Istruzioni d'uso:

- Estrarre la coperta dalla sua custodia
- Tenerla in posizione verticale
- Mettere lentamente la coperta sul fuoco
- Coprire completamente tutti i materiali infiammati
- Spegnerne il fuoco
- Togliere la coperta quando i materiali si saranno raffreddati
- Gettare la coperta dopo ogni uso



E' consigliabile un'ispezione annuale

La coperta dovrà essere arrotolata e riposta nella sua custodia

Le coperte antifiamma sono realizzate con la fibra di vetro:

- Peso 420 gr/mq
- Spessore mm.040
- Temperatura 540°C
- N° fili ordito cm. 19,6
- N° fili trama cm. 0,40