



Instructions pour le nettoyage des lunettes de protection et de sports Pyramex avec revêtements antibuée H2X™ et H2MAX™

Pour conserver longtemps l'efficacité des nouveaux revêtements antibuée et anti-rayure H2X™ et H2MAX™, il est absolument nécessaire de respecter, dès le premier usage, les instructions suivantes pour le nettoyage de vos lunettes avec ce revêtement:

Nettoyage des écrans protecteurs:

Bien que les lunettes avec les nouveaux revêtements antibuée H2X™ et H2MAX™ puissent être lavées avec de l'eau chaude jusqu'à 100 °C, il est recommandé, d'une part de **laver** les écrans protecteurs **le moins possible** et, d'autre part de les **nettoyer à sec** avec des tissus en microfibre ou en papier mou.

Le **nettoyage à sec** est recommandé car la capacité d'absorption de l'eau des revêtements antibuée H2X™ et H2MAX™ atteint une saturation lors de son usage et l'effet antibuée se diminue par la suite.



Le film de revêtement devient très mou et vulnérable en le mouillant, car il contient des agents mouillants tensioactifs. Pour cette raison on ne doit absolument pas frotter, ni brosser, ni essuyer une lentille qui est mouillée, sinon le revêtement sera détruit.



N'utilisez pas des nettoyeurs, ni des tissus pour le nettoyage de lunettes, contenant des solvants ou détergents vendus dans le commerce, pour le nettoyage des lunettes avec revêtements H2X™ et H2MAX™

Recommandations pour le nettoyage:

- Soufflez d'abord sur les écrans protecteurs pour enlever les particules et la poussière.
- Nettoyez ensuite les écrans protecteurs avec un tissu mou ou lavez les, si nécessaire, avec de l'eau chaude, **sans les frotter, ni les brosser!**
- Laissez ensuite sécher les lunettes à un endroit éloigné d'une source de chaleur ou du soleil ou éventuellement tamponnez les écrans délicatement pour les essuyer avec un tissu en microfibre ou un papier mou. **Ne frottez jamais les écrans pour les essuyer!**
- Lorsque les lunettes sont complètement sèches, vous pouvez nettoyer les éventuelles taches d'eau restantes avec un tissu en microfibre ou en papier mou.

Distribution CH:



JEM Medical GmbH, Postfach 428
CH-4502 Solothurn, Schweiz
Tel. +41-(0)32-623 43 55 Fax +41-(0)32-622 17 92
e-Mail info@jemgmbh.ch web www.schutzbrillen.biz