



# H<sub>2</sub>X

## Pflegeanweisungen für Pyramex Schutz- und Sportbrillen mit H<sub>2</sub>X™ Antibeschlag-Brillenglasbeschichtung

Um die höchst effiziente Antibeschlag-Wirkung der neuartigen, innovativen und kratzfesten H<sub>2</sub>X™ Brillenglasbeschichtung über möglichst lange Zeit effektiv zu erhalten, ist es unbedingt notwendig, bereits ab der ersten Nutzung die folgenden Pflegeanweisungen bei der Reinigung Ihrer H<sub>2</sub>X™ beschichteten Brille/n zu befolgen:

### Reinigung der Gläser:

Obwohl eine Brille mit der neuen H<sub>2</sub>X™ Antibeschlagbeschichtung mit bis zu 100 °C warmem Leitungswasser waschbar ist, sollten die Brillengläser, **wann immer möglich nur in trockenem Zustand**, mittels Mikrofaser- oder Hygienepapiertüchern, **gereinigt werden**.

Der Grund für die Reinigung der Gläser **nur im trockenen Zustand**, liegt darin, dass die Aufnahmefähigkeit für Feuchtigkeit der H<sub>2</sub>X™ Antibeschlagbeschichtung im Verlauf ihrer Nutzung eine Sättigung erreicht und deren Wirksamkeit dann nachlässt.

⚠ *Der Beschichtungsfilm wird beim Benetzen mit Wasser sehr weich, da er Eigenschaften von Netzmitteln (oberflächenaktive Stoffe) enthält. Daher darf die Beschichtung weder beim Spülen unter Wasser, noch zum abtrocknen gerieben oder gebürstet werden, da diese sonst zerstört wird.*

⚠ *Verwenden sie bitte keine Reinigungsmittel und auch keine handelsüblichen, lösungsmittelhaltigen Brillenreinigungstücher zur Reinigung der H<sub>2</sub>X™-beschichteten Brillengläser*

### Pflege:

- ☑ Zunächst allfällige Staubpartikel entfernen, durch einfaches Ausblasen der Schutzscheiben.
- ☑ Danach mit einem sauberen und weichen Tuch die Schutzscheiben reinigen, oder, falls notwendig, die Schutzscheiben unter warmem Wasser spülen, **ohne diese dabei zu reiben oder zu bürsten**.
- ☑ Danach die Brille ohne Hitze- oder Sonneneinwirkung einfach trocknen lassen, oder bestenfalls ganz vorsichtig mit einem sauberen und weichen Mikrofaser- oder Hygienepapier Tuch trockentupfen. **Nicht trockenreiben!**
- ☑ Nachdem die Brille vollständig abgetrocknet ist, können noch vorhandene Wasserflecken mit einem Mikrofaser- oder Hygienepapier Tuch entfernt werden.

### Distribution CH:



JEM Medical GmbH, Postfach 1118, CH-4502 Solothurn, Schweiz  
Tel. +41-(0)32-623 43 55 Fax +41-(0)32-622 17 92  
e-Mail [jemmedical@gawnet.ch](mailto:jemmedical@gawnet.ch) web [www.schutzbrillen.biz](http://www.schutzbrillen.biz)

281 Moore Lane Collierville, TN 38017 901.861.6100 800.736.8673  
[www.pyramexsafety.com](http://www.pyramexsafety.com)