

## X-plore 3300

## X-plore 3500

### Erlebe den Komfort!



## Maske anlegen



1 Bänderung über den Kopf ziehen. Bei X-plore 3500 die Verschlusshaken der Bänderung schließen (s. kl. Abb.).



2 Maskenkörper über Mund und Nase setzen und Kopfspinne anlegen.



3 Bänderung gleichmäßig festziehen bis die Halbmaske bequem und fest anliegt. Ggf. nachjustieren.

## Dichtprüfung der Maske: Vor jedem Einsatz!



### Unterdruckprüfung

Beide Atemfilter mit den Händen dichthalten und einatmen, bis Unterdruck entsteht. Luft kurzzeitig anhalten. Der Unterdruck soll bestehen bleiben. Sonst Maske zurechtrücken und Bänder nachziehen oder andere Maskengröße verwenden. Prüfung wiederholen bis Maske dicht sitzt.



### Überdruckprüfung

Ausatemventil dichthalten und ausatmen. Halbmaske hebt leicht vom Gesicht ab. Falls Luft über den Dichtrahmen abströmt Maske zurechtrücken und Bänderung nachziehen oder andere Maskengröße verwenden. Prüfung wiederholen bis Maske dicht sitzt.

## Warnung

Bärte können den erforderlichen dichten Sitz der Halbmaske beeinträchtigen und Leckagen verursachen – Vergiftungsgefahr! Einsatz nur mit dichter Halbmaske und eingebauten Atemfiltern antreten.